

Schiebedach ausbauen

Inhaltsverzeichnis

- [1 Modelle](#)
- [2 Anleitung](#)
- [3 Wichtiger Hinweis](#)
- [4 Defekt Kulissenführung](#)
- [5 Bezugsquellen](#)

Eine Anleitung für den Ausbau des Schiebedachs

1 Modelle

T89 und [B4](#), jegliche Arten

2 Anleitung


Das Schiebedach auf Kippstellung stellen (siehe Bild 1)


Nun von außen, auf dem Dach, das aufgeklappte Mittelstück des Himmel nach unten drücken



 Feder

Die zwei Federn die ihr seht (sie ziehen das Mittelstück nach oben) aushängen. *Vorsicht: Sie stehen unter kräftigem Zug, lieber mit einer Rohrzange aushängen.* Zum ein und Aushängen eignet sich ein etwa 30cm langes stabiles Drahtstück mit Haken dran.



 Haken

Die Federn habe ich dann mit 2 Schiessgummis gehalten, so kann man sie besser einhängen.



☞ Schiessgummi

Nun von innen, den Himmel des Schiebedaches nach hinten (ins Dach hinein) wegschieben (*geht etwas schwer, weil der mit Klammern eingerastet ist. Einfach kräftig ziehen*) Bis hier zu zerlegen genügt, wenn man nur die Kulissenführung links oder rechts tauschen will!!

Diese ist mit den beiden rot eingekreisten Schrauben befestigt und ist an den beiden "Armen" jeweils mit einem Segerring gesichert.



☞ 1. Bild

Danach dreht ihr die kleine schwarze und die große grüne Mutter aus dem Querträger raus (links & rechts, siehe Bild 2).

Danach die Zwei Rot Markierten Schrauben (ebenfalls links & rechts, siehe Bild 1).

Nun könnt ihr das Dach von außen einfach herausheben.



☞ 2. Bild

3 Wichtiger Hinweis

Die Grüne Mutter ist zum Einstellen des Daches da, also nicht bis zum Anschlag anknallen.

4 Defekt Kulissenführung

Sollte sich das Schiebedach nichtmehr öffnen lassen, kann es an einer defekten Kulissenführung liegen
Teilenummer

893 877 153/-154

893 877 151A Repsatz Kulissenführung links beim [B4](#)

5 Bezugsquellen

beim Freundlichen
oder aufm Schrottplatz