

Aussenspiegel einstellen

Inhaltsverzeichnis

- [1 Geeignet für](#)
- [2 Anleitung](#)

Aussenspiegel einstellen

1 Geeignet für

Alle Mechanischen Spiegel , sowohl [B4](#) als auch T89.

2 Anleitung

Das Spiegelglas parallel zum Spiegelgehäuse stellen.

Die Köpfe abziehen

und dann die Stellschrauben in dieser Reihenfolge verdrehen.

Die Obere soweit nach rechts drehen bis ein Widerstand spürbar ist. Die gegenüberliegenden (also die untere) nach links drehen. Die Schraube die zum Fenster zeigt (also Links) nach links drehen bis zum Widerstand. Die rechte Schraube nach rechts bis zum Widerstand drehen

Written by EduardtheGreat