

Waschwasserbehälter ausbauen

Inhaltsverzeichnis

- [1 Geltungsbereich](#)
- [2 Ohne SRA](#)
- [3 Optional](#)
- [4 mit SRA \(S2/V6\)](#)

Waschwasserbehälter ausbauen

1 Geltungsbereich

[B4](#) und T89

2 Ohne SRA

- Fahrzeug aufbocken
- Linkes Vorderrad demontieren
- Kotflügel Innenverkleidung lösen (ca. 5-6 Schrauben).

Du siehst nun den Wassertank. Dort sollte sich links eine Mutter befinden, die du lösen musst. Vorne (zum Scheinwerfer) ist er nur gesteckt.

3 Optional

Es gibt auch noch einen etwas kleineren Tank, der hat dann eine Schraube und eine Mutter.

4 mit SRA (S2/V6)

- Ausgleichbehälter für Kühlflüssigkeit abschrauben und zur Seite legen.
- Einfüllstutzen nach unten drehen
- Einfüllstutzen aus Kotflügeldurchführung und Behälter herausziehen
- Radhausschale ausbauen
- Strebe ausbauen.
- Anschlußstecker und Verbindungsschläuche von den Waschwasserpumpen abziehen.
- Befestigungsmuttern herauserschrauben (5 [Nm](#)).
- Behälter für Frontscheibenwasch- und Scheinwerferreinigungsanlage vorsichtig aus Radhaus nehmen.