

# B-Säule demontieren

## Inhaltsverzeichnis

- [1 Typen](#)
- [2 Anleitung](#)
- [3 Hinweis](#)

B-Säule demontieren

## 1 Typen

[B4](#) und T89

## 2 Anleitung

- Die Einstiegsleiste demontieren, indem du sie nach oben ziehst.

## 3 Hinweis

Pass aber auf, die geht in einem Stück nach hinten und ist hinter dem Sitz mit einer Plastikmutter befestigt. Am besten die ganze Leiste ausbauen, also vorne und hinten Hochziehen, vorher die Mutter demontieren, sowie die Schraube hinten unter der Rücksitzbank.

- Unter der Verkleidung der B-Säule 2 Schrauben. Diese raus, und du kannst das ganze Teil nach unten ziehen und abnehmen.

*written by Kleinheribert*