



An Kollektor
von V2070 8V
Abgreifen

Widerstand
R690 auslöten

Hier Den Linken und Rechten Kanal des BT Moduls anlöten

