

BKV ausbauen

Inhaltsverzeichnis

- [1 Inhalt](#)
- [2 Anleitung](#)
- [3 Hinweis für Schaltgetriebe](#)

BKV ausbauen

1 Inhalt

Anleitung zum Ausbau des Bremskraftverstärkers
Audi 80 [B4](#) und T89

2 Anleitung

Innenraum:

- Abdeckung unterm Lenkrad (Innenraum) ausbauen
- Gabelkopf (Stange vom Bremspedal zur Spritzwand) und Feder aus Bremspedal lösen
- 3 Schrauben an der Spritzwand (immer noch von innen!) abschrauben

Nun im Motorraum:

- Bremsflüssigkeit ablassen(Vorsicht:Giftig und Lacklösend!)
- Bremsleitungen vom Hauptbremszylinder abschrauben
- Leitungen sowie Löcher abdecken,da tropfts!!!
- Unterdruckschlauch aus´m Bremskraftverstärker ziehn
- Stecker vom Geber für Bremsflüssigkeit abziehen
- Rund um den BKV soweit wie möglich alles freiräumen
- und das Teil aus der Spritzwand ziehen
- Am Sockel des BKV ist ein Runddichtring dran,nicht verlieren!
 - Den muss man beim Einbau nachher vom Sockel an die Spritzwand rollen,sonst wird´s evtl. undicht!

3 Hinweis für Schaltgetriebe

- Den Schlauch für den Kupplungszyylinder hinten rechts am Bremsflüssigkeitsbehälter abziehen (Vorzugsweise dort die Bremsflüssigkeit ablassen)

