

Kühlerbefestigung instand setzen

Inhaltsverzeichnis

- [1 Obere Befestigung](#)

Befestigung des Wasserkühlers instand setzen

1 Obere Befestigung

Wenn eine oder alle 8 Blindnieten (4 je Seite) gebrochen sein sollten, können sie eigentlich ohne ausbohren entfernt werden. Einfach die Niete mit einem kleinem Durchschläger oder einem kleinen Schraubendreher durchschlagen.

Dann einfach wieder mit neuen Niete der gröÙe 4x4 oder 4x10 festpoppen.

--[buddd](#) 18:06, 1. Apr. 2011 (CEST)