

Spiegel einstellen

Inhaltsverzeichnis

- [1 Geeignet für](#)
- [2 Anleitung](#)

Spiegel einstellen

1 Geeignet für

Alle Mechanischen Spiegel , sowohl [B4](#) als auch T89

2 Anleitung

- Das Spiegelglas parallel zum Spiegelgehäuse stellen
- Die Köpfe abziehen

und dann die Stellschrauben in dieser Reihenfolge verdrehen:

- Die Obere soweit nach rechts drehen bis ein Widerstand spürbar ist
- Die gegenüberliegenden (also die untere) nach links drehen
- Die Schraube die zum Fenster zeigt(also Links) nach links drehen bis zum Widerstand
- Die rechte Schraube nach rechts bis zum Widerstand drehen

Written by EduardtheGreat