

Heckschürze abmontieren B4

Inhaltsverzeichnis

- [1 Anleitung](#)
- [2 Tipp](#)

Heckschürze abmontieren B4

1 Anleitung

Schrauben im hinteren Radkasten lösen, bzw. die Stifte herausziehen. Verkleidung im Kofferraum abschrauben, diese geht nach hinten raus. Position: Unter der Ladekante

Am Kofferraumboden sind zwei große Schrauben sichtbar, auch diese lösen, die fixieren die Führung der [Heckschürze](#).

Danach die Stoßstange vorsichtig vom Kotflügel lösen und nach hinten rausziehen.

2 Tipp

Geht alleine, eine helfende Hand verhindert etwaige Lackkratzer durch herunterfallende Stoßstangen.