

Leuchtmittel Außen

Inhaltsverzeichnis

- [1 Einführung](#)
- [2 Scheinwerfer](#)
- [3 Blinker](#)
- [4 Rückleuchten](#)

Leuchtmittel Außen

1 Einführung

Die verschiedenen Leuchtmittel außen tauschen.

2 Scheinwerfer

Audi 80 T81/T85

Audi 80 T89

Audi 90 T89
12V 4W BA9s - Standlicht
12V 60/55W P43t - Fernlicht / Abblendlicht
12V 55W P14,5s Zusatzfernlicht

Audi 80 [B4](#)

Linsen== Nebelscheinwerfer ==
Audi 80 T81/T85

Audi 80 T89

Audi 90 T89
12V 55W PK22s

Audi 80 [B4](#)

3 Blinker

Audi 80 T81/T85

Audi 80 T89

Audi 90 T89

12V 21W BA15s - Vorn

12V 5W W2,1x9,5d - Seitlich

12V 21W BA15s - Hinten

Audi 80 [B4](#)

4 Rückleuchten

Audi 80 T81/T89

Audi 80 T89

Audi 90 T89

12V 21/5W BAY15d - Heckleuchte / Bremsleuchte

12V 21W BA15s - Rückfahrleuchte

12V 21W BA15s - Nebelschlussleuchte

12V 4W BA9s - Kennzeichenleuchte

Audi 80 [B4](#)