

Digitaluhrbeleuchtung

Inhaltsverzeichnis

- [1 Grund](#)
- [2 Typen](#)
- [3 Anleitung](#)
- [4 Teilenummer](#)

Digitaluhrbeleuchtung

1 Grund

Die Beleuchtung der Digitaluhr ist defekt.

2 Typen

Alle T89 und [B4](#)

3 Anleitung

Zuerst muss das [Kombiinstrument](#) ausgebaut werden. Dann die Birne.(befindet sich auf der Platine an der markierten Stelle) mit einem Kleinen Schraubenzieher rausdrehen. Danach die neue rein. Bevor des [Kombiinstrument](#) wieder eingebaut wird, sollte eine Funktionskontrolle der Lampen durchgeführt werden.



☞ Rot markiertes Leuchtmittel

4 Teilenummer

4A0 919 040 C Glühlampe 1,60€ (Stand 11/09)