

Lenkrad ausbauen

Inhaltsverzeichnis

- [1 Typen](#)
- [2 Anleitung](#)

Lenkrad ausbauen

1 Typen

Alle auser [Airbag](#)

2 Anleitung

- 1- Hupenabdeckung lösen
- 2- Die große Mutter in der Mitte anlösen
- 3- Kräftig am Lenkrad wackeln, könnte sein das es fest sitzt.
- 4- Mutter herausnehmen
- 5- Lenkrad abnehmen
- 6- Wenn noch nicht geschehen Nabe vom Sportlenkrad abnehmen.
- 7- Neues Lenkrad aufsetzen (wenn Sportlenkrad erst die Nabe =))
- 8- Lenkrad aufsetzen und festschrauben.